

Pokémon GO Plus

使用上のご注意

安全のために、次の内容を守ってご使用ください。小さなお子様をご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

⚠ 危険

以下のことにご注意ください。電池が液漏れや破裂などして、火災、感電、けが、家財や機器の破損の原因になります。



以下のような取り扱いをしない

- 分解、改造
- 加熱、乾燥（電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用）
- 高温になる場所での使用、保管（ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など）
- 電池の充電
- 電池のプラス（+）やマイナス（-）端子と金属類との接触
- 水濡れ、水没
- 変形、損傷
- 強い衝撃や無理な力を加える



コイン形電池（CR2032）以外は使用しない

次のような電池は使用しないでください。

- 指定された以外の電池
- 改造された電池
- 変形したり傷が付いたりしている電池
- 液漏れした電池



コイン形電池を小さなお子様のそばに放置しない

お子様の誤飲防止のため、電池の交換（取り扱い）は保護者の方が行ってください。万一電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。消化器官の「化学やけど」など、重い傷害の原因になります。

⚠ 警告

以下のことにご注意ください。



電池から漏れた液には触らない

電池が液漏れした場合は、すぐに使用を中止してください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。機器に付いた液は、手に付かないように注意しながらふき取ってください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



自転車や自動車の運転中は使用しない

運転中の使用は事故につながる危険な行為です。絶対に行わないでください。



使用するときは、周囲の状況に注意する



異常を感じたら、すぐに使用を中止する

煙が出たり変なおいがしたりしているなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

以下のことにご注意ください。



液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない

万一液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止してください。



廃棄する場合は、各自治体の指示に従う

小さなお子様が誤って飲み込まないように、絶縁シートや梱包用の袋などはすぐに廃棄してください。絶縁シートが正しく抜けなかった場合は、電池カバーを取り外して、絶縁シートを取り除いてください。



端子部を指や金属で触らない



振動機能に関するご注意

けがや疾患がある方は、Pokémon GO Plusを患部から離して装着してください。振動機能により、症状を悪化させるおそれがあります。



Pokémon GO Plus専用バンドに関するご注意

以下のことに注意してください。

- 振り回さない
- きつく絞めすぎない
- ロックレバーで必ず固定する
- 手首にあわせて長さを調整する
- ベルトが垂れ下がらないように、ベルトフックに引っかける
- かゆみなどを感じたときは、直ちに使用を中止する

使用上のお願い

以下のことにご注意ください。



Pokémon GO Plusを身につけるときは、落とさないようにしっかり固定する

市販のストラップを使用する場合は、丈夫なものを使用してください。



お手入れに関するご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどではふかないでください。汚れた場合は、ぬるま湯にきれいな布をひたしてからよく絞り、その布で汚れをふき取ってください。その後、乾いたやわらかい布でもう一度ふいてください。

Pokémon GO Plus専用バンドが汚れたときは、ほこりなどを払い落としてから、中性洗剤を薄めた水に布を浸して、その布で汚れた部分をたたき洗いしてください。その後、乾いたタオルを押しつけて水分を取り、風通りの良い場所で陰干ししてください。